

Manual de Instrucciones: Válvula de Seguridad para Compresor de Aire 1/4" 8 Bar
Introducción

¡Gracias por adquirir nuestra Válvula de Seguridad para Compresor de Aire! Este componente es esencial para garantizar la seguridad de su compresor, evitando sobrepresiones que puedan dañar el equipo o causar accidentes.

Contenido del Paquete

1 Válvula de Seguridad para Compresor de Aire 1/4"

Manual de instrucciones

Especificaciones Técnicas

Tamaño: 1/4" - Presión máxima: 8 Bar (116 psi) - Material: Acero inoxidable

Tipo de conexión: Rosca macho

Seguridad

Instale la válvula en un lugar de fácil acceso para un rápido funcionamiento en caso de emergencia.

No exceda la presión máxima recomendada; esto puede causar fallos en la válvula.

Revise periódicamente el estado de la válvula para detectar signos de desgaste o daños.

Instalación

Desconecte el compresor de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier instalación. Ubique la válvula en el puerto de descarga del compresor, asegurándose de que la dirección de flujo sea correcta.

Ajuste la válvula utilizando una llave adecuada, asegurándose de que esté bien fijada pero sin exceder el torque recomendado.

Verifique que no haya fugas al encender el compresor y permitir que se alcance la presión de funcionamiento.

Uso

La válvula se activará automáticamente si la presión del compresor supera los 8 Bar, liberando el exceso de presión.

Observe el funcionamiento de la válvula; si se activa con frecuencia, es posible que deba ajustar la presión de trabajo del compresor.

Mantenimiento

Revise la válvula regularmente para asegurarse de que esté limpia y libre de obstrucciones.

Lubrique la válvula si es necesario, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Sustituya la válvula si presenta signos de corrosión o daños visibles.

Solución de Problemas

La válvula no se activa: Verifique que la presión del compresor esté por encima de 8 Bar y que la válvula esté instalada correctamente.

Fugas de aire: Asegúrese de que la válvula esté bien ajustada y que no haya daños en las roscas.

Activación constante: Esto puede indicar un problema con el regulador de presión del compresor; consulte a un técnico especializado.

Garantía

Este producto cuenta con una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra. Conserve el recibo como comprobante.

Contacto

Para preguntas o asistencia, comuníquese con nuestro servicio al cliente:

Teléfono: 605 602 986

Email: emilio@s-i-o.es